

## Cabezales de pulverización y soplado para micro pulverización


### 6 circuitos

#### cabezal de pulverización y soplado

6 circuitos de pulverización y soplado

2 circuitos de soplado independiente

42 toberas




### 6 circuitos

#### cabezal de pulverización y soplado

con módulos de expansión

(max. 3 en cada lado = max. 78 toberas)



## Componentes para micro pulverización

componente	número de referencia	descripción
	315-00123	válvula de control para cab. de control
	3315-00211 - 315-00216	junta plana para cabezal de control circ. 1 - circ. 6
	315-00110	cabezal de control para micro pulverización compl. con válvula de control y tornillos
	315-00118	placa ciega compl. con junta plana y tornillos
	315-00250	módulo de expansión derecho
	315-00251	módulo de expansión izquierdo
	315-00252	junta plana para módulo
	303-RS4XXX * 303-RS5XXX *	difusores para micro pulverización
	020-060601 020-061051 020-061501	tornillo para una expansión tornillo para dos expansiones tornillo para tres expansiones

\* ver detalles en catálogo  
“Difusores para micro pulverización“